



住戸平面図

住宅名


茨田大宮西



(3DK)
1号館 (80120-30)



(2DK)
1号館 (80119-24)



(3DK)
1号館 (身) (80123-08)

← 2DK							3DK →									
階 段 (東側)	801	802	803	804	805	806	807	エレベーター	708	709	710	711	712	713	714	階 段 (西側)
	601						607		608						614	
	501						507		508						514	
	401						407		408						414	
	301						307		308						314	
	201						207		208	209	210	211	212	213	214	
	101	102	103	104	105	106	ピロティ		107 (身)	108 (身)	109	110	111	112	113	

1号館 (107・108 (身) ハーフメイド型)